

EXERCÍCIO 6 – uso de plano auxiliar de referência

- Interpretação de desenho técnico
- Extrusão (para a base e o elemento cilíndrico; esboçar a vista frontal sem o plano inclinado)
- Filete (para arredondar os cantos da base e modelar os raios de 5 mm entre a base e o cilindro)
- criação de plano auxiliar (para esboçar o plano inclinado e o rasgo passante)
- assistente de furação (para os furos da base e do plano inclinado)

